

## Bateria MIXFOOT

Nr 739100

Uruchamiana stopą



### OPIS

#### Bateria MIXFOOT - Nr 739100

Bateria do umywalki uruchamiana stopą:  
 Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.  
 Składany przycisk, aby ułatwić czyszczenie posadzki.  
 Regulowana wysokość przycisku.  
 Mocowanie 4 śrubami.  
 Nastawione mieszanie wody z możliwością regulacji: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu przycisku i wody zmieszanej do końca odchyłu (kontakt z posadzką).  
 Mocowanie do posadzki  $Z\frac{1}{2}$ ".  
 10 lat gwarancji.

### ZALETY





Uruchamianie stopą



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią

### OPIS TECHNICZNY

#### Bateria MIXFOOT - Nr 739100

Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Natychmiastowe zamknięcie
Długość	280 mm
Standardy	 
Gwarancja	