

Bateria MIXFOOT

Nr 739102

Uruchamiana stopą



OPIS

Bateria MIXFOOT - Nr 739102

Bateria do umywalki uruchamiana stopą:
 Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.
 Składany przycisk, aby ułatwić czyszczenie posadzki.
 Regulowana wysokość przycisku.
 Mocowanie 4 śrubami.
 Nastawione mieszanie wody z możliwością regulacji: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu przycisku i wody zmieszanej do końca odchyłu (kontakt z posadzką).
 Mocowanie ścienne 1/2".
 10 lat gwarancji.

ZALETY



Uruchamianie stopą



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią

OPIS TECHNICZNY

Bateria MIXFOOT - Nr 739102

Przyłącze	1/2"
Technologia	Natychmiastowe zamknięcie
Długość	300 mm
Standardy	 
Gwarancja	

